

## Anleitung für das programmieren der Regelung

von einer BUS-Pumpe auf stufige Pumpe oder differenzdruckgeregelte Pumpe

**Wichtig die Umprogrammierung kann erst erfolgen, wenn die BUS-Leitung abgeklemmt worden ist und die neue Pumpe bereits montiert wurde.**



witterungsgeführte Regelung mit  
Standard-Bedieneinheit (BES)  
**4 rote, 4 blaue Tasten**

- Drücken des 3. roten **und** des 2. blauen Knopfes (von links) für 5 Sekunden.
- Durch drücken der Taste  $\odot$  und drehen des  $\leftarrow\rightarrow$  den Wert vor dem Doppelpunkt auf **12:..** stellen
- Durch drücken der Taste **1-7** und drehen des  $\leftarrow\rightarrow$  den Wert hinter dem Doppelpunkt von **12:01** auf **12:00** stellen
- Abschließend drücken des 1. roten Knopfes zum Beenden.



witterungsgeführte Regelung  
mit Bedieneinheit Comfortrol (BEM)  
Tasten **A,B,C,D**

- Klappe öffnen
- Taste **D** drücken (Anlage)
- Taste **C** drücken (Facheinstellung)
- Code eingeben (**B-C-C-B**)
- Taste **C** drücken Codierung 2 (Adresse 00 wird sichtbar)
- Taste **A** so häufig drücken bis Adresse **13** sichtbar wird
- Durch Drehen des  $\leftarrow\rightarrow$  den Wert von **001** auf **000** stellen
- Taste **D** drücken und den Wert speichern.
- Klappe schließen (Verlassen des Codierebene)



Witterungsgeführte Regelung „OC“  
mit Bedieneinheit **Dekamatik**

- Durch Drücken der Tasten  $\odot$   $\rightarrow$  und  $\equiv$ **A** “ die Codierebene aufrufen (5 Sekunden gedrückt halten)
- Durch Drücken der Taste  $\swarrow$  und drehen des  $\leftarrow\rightarrow$  Adresse **13:01** aufrufen.
- Durch Drücken der Taste  $\searrow$  und drehen des  $\leftarrow\rightarrow$  Adresse auf **13:00** stellen.
- Durch Drücken des Taste  $\odot$  die Codierebene verlassen.